

Pressemitteilung

Beste Waschergebnisse durch Weltneuheiten PowerWash, TwinDos und CapDosing

W1 + T1 – Die neue Dimension der Wäschepflege der Miele

Spreitenbach, Oktober 2013. – Seit Oktober 2013 präsentiert Miele Waschmaschinen und Trockner, die mit Blick auf Reinigungsleistung, Wäscheschonung und Bedienkomfort neue Massstäbe setzen. Bei den Waschmaschinen geschieht dies etwa durch PowerWash, ein exklusives Verfahren zur besseren Durchflutung der Wäsche. Hinzu kommt die automatische Flüssigwaschmitteldosierung in der Waschmaschine, die es so ebenfalls nur bei Miele gibt. Alle Waschmaschinen sind in der Energieeffizienzklasse A+++ eingestuft, fassen mindestens acht Kilogramm Wäsche und schleudern mit 1600 Umdrehungen pro Minute. Die neuen Miele Trockner aus der Generation T1 überzeugen durch das einzigartige Miele Feature FragranceDos. FragranceDos sorgt dafür, dass der Wäsche während der Trocknung mit Duftessenzen benetzt wird.

Technisches Herzstück des neuen Waschverfahrens PowerWash, dem das renommierte wfk-Institut in Krefeld eine um mindestens zehn Prozent verbesserte Reinigungsleistung bestätigt, ist eine zusätzliche Umflutpumpe. Im Zusammenwirken mit einem speziellem Waschrhythmus und abgestimmter Trommelumdrehung wird das Waschmittel schneller in die Wäsche eingebracht. Zudem bietet Miele mit QuickPowerWash erstmals ein Waschprogramm, das trotz einer Laufzeit von unter einer Stunde echte Reinheit erzielt.

Einen weiteren Beitrag zu besonders effizienter Nutzung des Waschmittels leistet die automatische Flüssigwaschmitteldosierung TwinDos, die im Gerät integriert ist und bis zu 30 Prozent Waschmittel spart. TwinDos arbeitet mit zwei Phasen: Das erste Waschmittel (Miele UltraPhase 1) beseitigt Verschmutzungen wie Fett und Eiweiss, ehe das zweite (Miele UltraPhase 2) hartnäckige Flecken wie Rotwein oder Kaffee entfernt. In welcher Dosierung beides zum Einsatz kommt, ist abhängig von der Art der Wäsche und der Beladungsmenge. Durch dieses Zwei-Phasen-System, das es exklusiv nur bei Miele gibt, lassen sich nicht nur bei bunter Wäsche hervorragende Reinigungsergebnisse erzielen, sondern auch bei weisser Wäsche. Gleichzeitig ist TwinDos ein offenes System, das sich alternativ auch mit herkömmlichen Flüssigwaschmitteln oder Weichspülern anderer Hersteller befüllen lässt.

Effizient und komfortabel ist auch die Funktion CapDosing: Hier lassen sich Spezialwaschmittel, Additive oder Weichspüler über Portionskapseln im Weichspülerfach des Einspülkastens einfach und sauber dosieren und bedarfsgerecht vorhalten. Natürlich eignet sich der Einspülkasten aber auch für die konventionelle Nutzung mit handelsüblichen Waschmitteln.

Gleichzeitig bekräftigt Miele seine führende Rolle bei der Wäscheschonung: Die legendäre patentierte Miele Schontrommel wird durch die – ebenfalls zum Patent angemeldete – Thermo-Schontrommel substantziell weiterentwickelt. Dank optimierter Oberflächenstruktur mit grösseren Waben und neuen Stegen wird die Wäsche zusätzlich geschont und durch die ebenfalls neue Option Vorbügeln gleichmässig geglättet. Dies reduziert den Bügelaufwand massgeblich.

Ein weiteres Kernthema ist die Ökologie: Alle Waschmaschinen der Baureihen W1 sowie ein Modell der Trocknerreihe T1 sind mit dem neuen ProfiEco-Motor ausgestattet. Dessen bürstenlose Permanentmagnet-Technik arbeitet nicht nur leistungsstark, verschleissfrei und leise, sondern auch besonders sparsam – und ermöglicht so die Einstufung in die Energieeffizienzklasse A+++ sowie in Schleudereffizienzklasse A.

Der Trockner T1 passt ideal zu den Waschmaschinen der Generation W1 und bieten punktgenaue Trocknung durch das bewährte PerfectDry-System. PerfectDry erkennt den Kalkgehalt des Wasser und stimmt die Prozessdauer darauf ab. Das exklusive Miele-Feature FragranceDos bringt frischen Duft in die Wäsche (Dufrichtung „Aqua“, „Cocoon“ oder „Nature“). Die neue Dampffunktion SteamFinish sorgt für die ideale Bügelvorbereitung und kann, je nach Textilart, das Bügeln sogar ganz ersetzen. Die Schontrummel im Trockner hat jetzt ebenfalls grössere Waben und zudem neue Mitnehmerrippen für optimierte Trocknung und Schonung.

Der neue ProfiEco-Motor ist so sparsam, dass die Energieeffizienzklasse A++ erreicht wird. Und die bei den Miele Waschmaschinen bewährte Verbrauchsanzeige EcoFeedback hilft jetzt auch den Energieverbrauch der Trockner im Griff zu behalten. Zusätzlich zur Angabe des Stromverbrauchs gibt es hier eine Flusenfilter-Anzeige, denn ein sauberer Filter hält den Verbrauch niedrig und die Laufzeit kurz.

Waschmaschine und Wäschetrockner bietet Miele in zwei Designlinien an: Die ChromeEdition entspricht mit ihrer Chromringtür eher der klassischen Anmutung. Demgegenüber ist die WhiteEdition eher für Menschen mit Spass am modernen Design gedacht. Mit seiner gewölbten Front und grosszügigen Weissflächen hat diese Designlinie einen weniger ausgeprägten Maschinencharakter, sondern wirkt mehr wie ein modernes Funktionsmöbel. In beiden Linien schaffen Trocknertüren mit Sichtscheibe, der rechts angeordnete Drehwahlschalter und das in der Mitte platzierte Display ein harmonisches und wertiges Gesamtbild. Die neue Menüführung im Display ermöglicht eine noch einfachere, konsequent intuitive Bedienung – obwohl die neuen Waschmaschinen und Trockner von Miele mehr können und zusätzliche Funktionen bieten.

Schliesslich und endlich macht Miele naturgemäss keinerlei Abstriche bei der sprichwörtlichen Miele Qualität. Auch Waschmaschinen und Trockner der neuen Generation W1 und T1 sind auf 20 Jahre Lebensdauer ausgelegt und getestet. Dafür sorgen wie bisher aufwendig gestaltete und verarbeitete Komponenten, die es so nur bei Miele gibt, etwa Edelstahl-Laugenbehälter, Grauguss-Kontergewichte oder emaillierte Front. Die Miele Trockner von Miele punkten besonders mit kurzen Programmlaufzeiten.

Zusammen mit den Anfang 2013 vorgestellten Einbaugeräten der Generation 6000 bilden die Wäschepfleegeräte der Baureihen W1 und T1 die grösste Produktoffensive in der Geschichte des Unternehmens.

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen und Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien („Miele Professional“). Das 1899 gegründete Unternehmen ist in fast 100 Ländern mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen gut 16000 Personen. Bei der Vertriebsgesellschaft Schweiz sind etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Pressekontakt:

Nina Cornelius

Telefon: +41 56 417 2520

E-Mail: nina.cornelius@miele.ch

Zu diesem Text gibt es 4 Fotos.

Foto 1:



Die Designlinie ChromeEdition entspricht mit ihrer Chromringtür eher der klassischen Anmutung. (Foto: Miele)

Foto 2:



WhiteEdition ist eher für Menschen mit Spass am modernen Design gedacht. Mit seiner gewölbten Front und grosszügigen Weissflächen hat diese Designlinie einen weniger ausgeprägten Maschinencharakter, sondern wirkt mehr wie ein modernes Funktionsmöbel.

Foto 3:



Die neuen Waschmaschinen und Trockner setzen neue Massstäbe mit Blick auf Reinigungsleistung, Wäscheschonung und Bedienkomfort: weltexklusives Verfahren zur besseren Durchflutung der Wäsche, automatische Dosiersysteme, alle Waschmaschinen sind in der Energieeffizienzklasse A+++ , haben mindestens acht Kilogramm Wäsche und schleudern mit 1600 Umdrehungen in der Minute. Alle Trockner sind mit der sparsamen Wärmepumpentechnik ausgestattet.

Foto 4:



Die neuen Waschmaschinen und Trockner setzen neue Massstäbe mit Blick auf Reinigungsleistung, Wäscheschonung und Bedienkomfort: weltexklusives Verfahren zur besseren Durchflutung der Wäsche, automatische Dosiersysteme, alle Waschmaschinen sind in der Energieeffizienzklasse A+++ , haben mindestens acht Kilogramm Wäsche und schleudern mit 1600 Umdrehungen in der Minute. Alle Trockner sind mit der sparsamen Wärmepumpentechnik ausgestattet.