

Pressemitteilung

Neue, energieeffiziente Flachpaneel-Hauben Automatisch da, wenn man sie braucht

Spreitenbach, Januar 2014. – Mit den aktuellen Flachpaneel-Dunstabzugshauben zeigt Miele, wie elegant und unaufdringlich Lüftungstechnik in die Küche integriert werden kann. Energieeffiziente Top-Modelle mit motorisch ausfahrbarem Wrasenschirm runden die Baureihe jetzt ab. Die neuen Modelle sind ab Mai 2014 verfügbar.

Eine Besonderheit der 60 und 90 Zentimeter breiten Flachpaneelhauben (DA 3660 und DA 3690) ist, dass die Geräte im ausgeschalteten Zustand unsichtbar hinter der Küchenfront verborgen sind. Erst durch Einschalten des Kochfeldes oder mit einem Druck auf die mitgelieferte Fernbedienung fährt der 14 Millimeter flache Wrasenschirm motorisch angetrieben aus dem Oberschrank. Dank der sehr kompakten Bauweise können diese Hauben sogar in nur 35 Zentimeter hohe Oberschränke eingebaut werden.

Vom Feinsten ist auch die weitere technische Ausstattung der Geräte: Miele verwendet einen Gleichstrommotor, der den Energieverbrauch gegenüber einem herkömmlichen Wechselstromaggregat um 70 Prozent senkt. Hinzu kommen für Miele entwickelte HighPower-LED-Strahler, die den Stromverbrauch auf nur drei Watt pro Leuchtmittel reduzieren. Diese LED-Strahler leuchten warmweiss und sind auf eine Lebensdauer von 20 Jahren getestet.

Ab Werk sind die neuen Flachpaneel-Hauben mit [Con@ctivity](#) 2.0 ausgestattet. [Con@ctivity](#) passt die Saugleistung der Dunstabzugshaube automatisch dem tatsächlichen Geschehen auf dem Kochfeld an, antizipiert dabei die Wrasenentwicklung und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. [Con@ctivity](#) 2.0 ist die Weiterentwicklung dieses Systems, bei dem Haube und Kochfeld jetzt über Funk miteinander kommunizieren. Die Installation ist denkbar einfach, denn allen Dunstabzugshauben mit [Con@ctivity](#) 2.0 liegt ein Funkstick bei, der in ein beliebiges [Con@ctivity-fähiges](#) (Miele-) Kochfeld eingesetzt werden kann (Plug & Play). Optional können die Geräte zwar auch über Tiptasten oder eine beiliegende Fernbedienung gesteuert werden. Das automatische Ausfahren des Wrasenschirms nach Einschalten des Kochfeldes via [Con@ctivity](#) sorgt jedoch für einen Aha-Effekt, den man kaum missen möchte.

Die neuen Flachpaneel-Dunstabzugshauben können wahlweise als Abluft- oder Umluftgeräte betrieben werden.

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen und Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien („Miele Professional“). Das 1899 gegründete Unternehmen ist in fast 100 Ländern mit eigenen

Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen gut 16000 Personen. Bei der Vertriebsgesellschaft Schweiz sind etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Pressekontakt:

Nina Cornelius

Telefon: +41 56 417 2520

E-Mail: nina.cornelius@miele.ch

Zu diesem Text gibt es 2 Fotos.

Foto 1:



Durch Betätigen der Fernbedienung fährt die neue Flachpaneel-Dunstabzugshaube – im Bild die DA 3690 – von Miele automatisch aus dem Oberschrank.

Foto 2:



Die kompakte Bauweise der neuen Flachpaneel-Dunstabzugshauben von Miele ermöglicht den Einbau in nur 35 Zentimeter hohe Oberschränke. Metallfettfilter und Active AirClean-Aktivkohlefilter (bei Umluftbetrieb) können komfortabel nach vorne entnommen werden.