

Pressemitteilung

Leistungsstark, komfortabel, sparsam elegant und vernetzt Miele präsentiert seine neuen Spitzengeräte aus der Wäschepflege

Spreitenbach, März 2015. – Mit Features wie dem Dosiersystem TwinDos oder der Waschtechnologie PowerWash hat Miele vor etwa einem Jahr die Kunden fasziniert. Nun komplettiert das Unternehmen bei den Waschmaschinen und Trocknern der Baureihen W1 und T1 sein Sortiment: Die neuen Spitzengeräte sind dank weiterer Alleinstellungsmerkmale einzigartig im Markt. So bietet keine andere Waschmaschine die Kombination von A+++ minus 40 Prozent in einem Programm mit weniger als drei Stunden Laufzeit, neun Kilogramm Beladung und 1.600 Schleudertouren. Die technisch wie optisch ideale Ergänzung hierzu liefert der Trockner T1 mit ebenfalls grossem Touchdisplay. Die Geräte sind ab Anfang März im Schweizer Handel erhältlich.

Tatsächlich unterschreitet das neue Miele Flaggschiff bei den Waschmaschinen den Grenzwert der derzeit höchsten Energieeffizienzklasse A+++ um 40 Prozent, und dies bei einer Laufzeit unter drei Stunden. Wer es richtig eilig hat, bekommt seine Wäsche sogar in weniger als einer Stunde gewaschen und geschleudert, und zwar ohne Abstriche bei Sauberkeit und Reinheit. Denn das Miele-Programm „QuickPowerWash“ ist kein herkömmliches Kurzprogramm, sondern erreicht die amtlich normierte „Waschwirkung A“, offiziell dokumentiert vom wfk-Institut in Krefeld. Die neue W1 schleudert mit bis zu 1.600 Umdrehungen in der Minute und fasst neun Kilogramm Wäsche.

PowerWash 2.0 – clevere Technologie für eine bessere Durchfeuchtung der Wäsche

Die beeindruckenden Werte bei Reinigungsleistung und Energieverbrauch sind nicht zuletzt dem neuen Waschverfahren PowerWash 2.0 zuzuschreiben. Hierbei handelt es sich um eine ressourcenschonende Weiterentwicklung des PowerWash-Verfahrens von Miele, dem das renommierte wfk-Institut in Krefeld bereits im vergangenen Jahr eine um mindestens zehn Prozent verbesserte Reinigungsleistung bestätigt hat. PowerWash beruht auf dem Zusammenwirken von zusätzlicher Umflutpumpe und speziell abgestimmter Trommeldrehung.

Die jetzt vorgestellte Optimierung PowerWash 2.0 zeichnet sich unter anderem durch eine noch präzisere, beladungsabhängige Steuerung der Umflutpumpe sowie der neuen Waschtechnologie Spin&Spray aus. Der besondere Vorteil liegt darin, dass in diesen Geräten trotz der maximalen Beladungsmenge von neun Kilogramm durch PowerWash 2.0 auch kleinere Mengen Wäsche energieeffizient gewaschen werden. Die neue Waschtechnologie ist gekennzeichnet durch ein mehrfaches kurzes Zwischenschleudern schon im Hauptwaschgang, was für eine bessere Durchfeuchtung der Wäsche sorgt. Dies erlaubt zum Beispiel einen noch niedrigeren Wasserstand und spart Aufheizenergie, ohne dabei aber Abstriche bei der Reinigungswirkung zuzulassen.

Zu den weiteren Features, mit denen sich diese Waschmaschine vom Markt abhebt, zählen das intuitiv zu bedienende Touchdisplay, die patentierte Thermoschontrommel, die Verbrauchsanzeige EcoFeedback sowie die Funktion TwinDos. Hierbei handelt es sich um die weltweit erste integrierte Dosierautomatik für 2-Phasen-Flüssigwaschmittel, das selbst weisse und/oder stark verschmutzte Wäsche ohne manuelle Zugabe von Pulver tadellos

sauber wäscht. Dafür sorgen UltraPhase 1 und 2 von Miele, wobei sich TwinDos auch für herkömmliche Flüssigwaschmittel und Weichspüler nutzen lässt; und selbstverständlich verfügt die W1 von Miele auch über einen klassischen Einspülkasten.

T1 - der neue Trockner überzeugt mit zahlreichen Highlights

Seine ideale Ergänzung findet das neue Spitzenmodell in dem Trockner „T1“, auch mit neun Kilogramm Beladung und Energieeffizienzklasse A+++. Hinzu kommen exklusive Ausstattungsdetails wie SteamFinish, wobei aus dem Kondenswasserbehälter Wasser in die Trommel gesprüht und durch die warme Prozessluft zu Dampf erhitzt wird. So werden die Textilfasern in der sich bewegenden Trommel geglättet. Diese Funktion ist vor allem dann praktisch, wenn trockene Textilien zum Bügeln vorbereitet werden, im Koffer gelegen haben oder wenig getragen sind und zwischendurch geglättet werden sollen. Das exklusive Miele-Feature FragranceDos bringt während des Trocknungsvorgangs – auf Wunsch – frischen Duft in die Wäsche, dabei stehen fünf Duftrichtungen zur Auswahl. Auch beim Trockner hilft die Verbrauchsanzeige EcoFeedback, den Energieverbrauch im Blick zu behalten. Zusätzlich zur Angabe des Stromverbrauchs erscheint hier ein Hinweis, wenn der Filter gereinigt werden muss, denn ein sauberer Filter hält den Verbrauch niedrig und die Laufzeit kurz.

Sowohl die neue Waschmaschine als auch der neue Trockner sind vernetzungsfähig (Miele@home)“. Damit baut Miele seine seit mehr als einem Jahrzehnt konsequent verfolgte Strategie des vernetzten Hauses mit der neuen Wäschepflegegeneration weiter aus. Neu hinzu kommt die Funktion MobileControl, mit der Geräte nicht nur im Haus mobil kontrolliert und gesteuert werden können, sondern auch – ortsunabhängig – per App, mit einem Smartphone oder Tablet PC.

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen und Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien („Miele Professional“). Das 1899 gegründete Unternehmen ist in fast 100 Ländern mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen gut 17.660 Personen. Bei der Vertriebsgesellschaft Schweiz sind etwa 420 Mitarbeiter beschäftigt.

Pressekontakt:

Nina Cornelius

Telefon: +41 56 417 2520

E-Mail: nina.cornelius@miele.ch

Zu diesem Text gibt es 4 Fotos.

Foto 1:



Die neuen Flaggschiffe der Wäschepflegegeräte sind die Waschmaschine W1 und der Trockner T1 mit Touchdisplay. Augenfälligstes Merkmal der neuen Geräte ist die elegante Bedienblende mit grossem Touch-Display für eine direkte, komfortable und intuitive Bedienung. Einziges weiteres Element auf der Blende ist die Ein-/Aus-Taste. Als Pärchen nebeneinander oder platzsparend als Turm – die neue W1 und der neue T1 bilden ein harmonisches Ensemble.

Foto 2:



Die neue W1 ist mit A+++ minus 40 Prozent nicht nur sparsam, sondern erreicht eine besonders gute Reinigungsleistung durch das neue Waschverfahren PowerWash 2.0, das sich unter anderem durch eine noch präzisere, beladungsabhängige Steuerung der Umflutpumpe sowie der neuen Waschtechnologie Spin&Spray auszeichnet. Trotz der maximalen Beladungsmenge von neun Kilogramm können durch PowerWash 2.0 auch kleinere Mengen Wäsche energieeffizient gewaschen werden. Wichtiges Feature ist TwinDos, die weltweit einzige im Gerät integrierte Dosierautomatik für mehrere Komponenten von Flüssigwaschmitteln (Ultraphase 1 und 2), mit der auch weisse und/oder stark verschmutzte Wäsche strahlend sauber wird – oder für handelsübliche Waschmittel.

Foto 3:



Mit ebenfalls neun Kilogramm Beladungskapazität ist der neue Trockner T1 in der Energieeffizienzklasse A+++ die ideale Ergänzung zur Waschmaschine W1. Er zeichnet sich zudem aus durch Ausstattungen wie SteamFinish oder FragranceDos. EcoFeedback bietet zudem die Möglichkeit, jederzeit Einsicht in den Verbrauch zu haben.

Foto 4:



Smarte Intelligenz durch die neue Funktion MobileControl, mit der die Geräte nicht nur im Haus mobil kontrolliert und gesteuert werden können, sondern auch – ortsunabhängig – per App, mit einem Smartphone oder Tablet PC.