

Communiqué de presse

La nouvelle hotte aspirante îlot à recyclage de l'air s'harmonise au design des appareils à encastrer de Miele

Une aura au-dessus du plan de cuisson

Spreitenbach, octobre 2013 – Alliant harmonieusement forme et fonctionnalité, la nouvelle hotte aspirante « Aura Edition 6000 » se présente dans le design de la nouvelle gamme d'appareils à encastrer de Miele. Avec sa silhouette gracile, cette hotte îlot semble flotter au-dessus du plan de cuisson. Conçue sans compromis pour le recyclage de l'air, elle se prête aussi à l'installation dans des bâtiments à isolation thermique élevée.

La hotte Aura Edition 6000 (DA 6700), un modèle à recyclage sans la cheminée d'évacuation classique, est suspendue à quatre câbles d'acier invisibles au-dessus du plan de cuisson. D'une largeur de 100 cm, le déflecteur de cette hotte est très plat, ce qui confère à l'appareil élégance et légèreté. Son point commun avec les appareils de la génération 6000 de Miele est le bandeau de commande dont les touches sont dissimulées derrière le panneau en verre. Comme pour les fours, fours à vapeur, etc., les clients ont le choix entre trois teintes différentes : inox CleanSteel, blanc brillant et noir obsidienne.

Le principe d'épuration de l'air de l'Aura Edition 6000 est le suivant : les vapeurs de cuisson parviennent tout d'abord à des filtres métalliques composés de dix couches qui captent les particules de graisse des fumées. Ces filtres se nettoient tout simplement dans le lave-vaisselle. Toute décoloration de la surface du filtre est exclue, car sa couche de finition est en inox. Les molécules odorantes sont captées par les filtres à charbon actif Active AirClean et les deux filtres grande surface installés dans la hotte Aura Edition 6000 permettent une neutralisation des odeurs très efficace.

La hotte Aura Edition 6000 est équipée en usine du système Con@ctivity 2.0. Le système Con@ctivity adapte automatiquement la puissance d'aspiration aux activités en cours dans la cuisine et anticipe même le développement des vapeurs, assurant ainsi un agréable climat ambiant. Con@ctivity 2.0 constitue le perfectionnement de ce système qui permet désormais une communication radio entre la hotte et le plan de cuisson. Son installation est très simple, puisque la clé USB radio qui accompagne toutes les hottes aspirantes équipées de Con@ctivity 2.0 peut être insérée dans n'importe quel plan de cuisson Miele compatible avec Con@ctivity (Plug & Play). En option, le modèle Aura Edition 6000 peut aussi être commandé par le biais des touches sensibles, donc depuis le bandeau en verre, ou par télécommande (accessoire disponible en option).

Pour éclairer le plan de cuisson, Miele a doté sa hotte îlot de quatre spots à LED HighPower de trois watts. Comparativement aux lampes halogènes, ils sont d'une grande efficacité énergétique, diffusent un blanc chaud et sont testés pour durer 20 ans.

A propos de l'entreprise : fabricant d'appareils ménagers de première qualité, Miele est leader mondial dans les domaines suivants : cuisson, cuisson vapeur, réfrigération, congélation, machines à café, traitement du linge et aspirateurs. S'y ajoutent les lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge à utilisation professionnelle ainsi que les appareils de nettoyage et de désinfection pour installations médicales et laboratoires (Miele Professional). Fondée en 1899, l'entreprise est représentée dans une centaine de pays par ses propres sociétés de distribution ou par des importateurs. Entreprise familiale aux mains de la quatrième génération, Miele emploie près de 17 250 personnes dans le monde entier, et sa société de distribution en Suisse, environ 400 collaborateurs.

Contact presse :

Nina Cornelius

Téléphone : +41 56 417 2520

E-mail : nina.cornelius@miele.ch

Deux photos accompagnent ce texte.

Photo 1



La hotte aspirante Aura Edition 6000 de Miele a été spécialement développée pour le recyclage de l'air. Suspendue à quatre câbles métalliques invisibles, elle semble flotter au-dessus du plan de cuisson.

Photo : Miele

Photo 2



La hotte Aura Edition 6000 de Miele – ici en exécution inox – ajoute une note élégante au-dessus du plan de cuisson.

Photo : Miele