

Comunicato stampa

La nuova cappa aspirante a riciclo per isole di cottura è in perfetta sintonia col design degli elettrodomestici da incasso Miele.

Aura: sospesa sopra il piano di cottura

Spreitenbach, ottobre 2013. – Forma e funzionalità, combinate con la massima armonia, contraddistinguono la nuova cappa aspirante „Aura Edizione 6000“, dal design in perfetta sintonia con i nuovi elettrodomestici Miele da incasso. Installata sopra il piano di cottura a isola, la cappa sembra essere sospesa liberamente nell'aria con il suo design sobrio e lineare. Realizzata espressamente per il funzionamento a riciclo, il modello è ideale per gli edifici ad alta isolamento termica.

La cappa Aura Edizione 6000 (DA 6700) funziona a riciclo, quindi senza tubo di evacuazione, e rimane sospesa sopra la zona di cottura attaccata a quattro cavetti in acciaio pressoché invisibili. La superficie aspirante, larga 100 cm e ultrapiatta, conferisce a questo modello leggerezza ed eleganza. Il pannello con i tasti di comando è sistemato sotto vetro ed evidenzia palesemente l'affinità della cappa per isole di cottura con gli elettrodomestici Miele da incasso della generazione 6000. Come nel caso dei forni convenzionali, a vapore e di altri apparecchi, è possibile optare per tre versioni: in acciaio CleanSteel, bianco brillante e nero ossidiana.

Per il modello Aura Edizione 6000, i vapori e gli odori che si sviluppano durante la cottura vengono captati inizialmente dal filtro metallico a dieci strati che trattengono le particelle di unto. I filtri metallici si possono lavare comodamente con la lavastoviglie. Lo strato di copertura dei filtri è in acciaio e quindi non è escluso che durante il lavaggio si verifichino alterazioni di colore. Gli odori invece vengono trattenuti dai filtri a carbone attivo AirClean. La cappa aspirante Aura è dotata di due grandi filtri e gli odori vengono quindi neutralizzati a fondo.

Alla consegna la cappa Aura, Edizione 6000, è dotata di dispositivo Con@ctivity 2.0, col quale la potenza aspirante viene adattata automaticamente al funzionamento del piano di cottura: previene quindi lo sviluppo di vapore e odore e garantisce una piacevole atmosfera ambientale. Con@ctivity 2.0 è un ulteriore sviluppo di questo sistema e la comunicazione tra cappa e piano di cottura avviene ora senza fili. L'installazione del dispositivo non riserva alcun problema in quanto tutte le cappe aspiranti dotate di Con@ctivity 2.0 sono corredate di telecomando, installabile in tutti i piani di cottura Miele predisposti per il sistema Con@ctivity (Plug & Play). Ovviamente la cappa Aura, Edizione 6000, si può comandare anche coi tasti a sfioramento sul pannello in vetro o con un telecomando a parte, acquistabile come accessorio speciale.

Per illuminare la zona di cottura, la cappa aspirante Aura è dotata di 4 lampadine LED HighPower di 3 Watt. In rapporto alle lampadine alogene, sono particolarmente efficienti dal punto di vista energetico, irradiano una luce bianca calda e sono testate per 20 anni di esercizio.

La ditta Miele: Miele è all'avanguardia in tutto il mondo per la produzione di elettrodomestici Premium per la casa, la cucina e la lavanderia: forni convenzionali e a vapore, frigoriferi, macchine da caffè, lavastoviglie, lavatrici asciugatrici e aspirapolvere. La ditta è inoltre specializzata nella produzione di apparecchi industriali: lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici e apparecchiature specifiche per la pulizia e la disinfezione („Miele Professional“) di strutture mediche e laboratori. Fondata nel 1899, la ditta Miele è presente in quasi 100 nazioni con proprie società di distribuzione o d'importazione. Nella ditta a conduzione familiare da quattro generazioni sono attivi in tutto il mondo circa 17.250 dipendenti, di cui 400 circa in Svizzera.

Contatto stampa:

Nina Cornelius

Telefono: +41 56 417 2520

E-Mail: nina.cornelius@miele.ch

Foto 1:



La cappa aspirante Aura, Edizione 6000, è stata realizzata espressamente da Miele a riciclo per essere installata sopra le isole di cottura, appesa a quattro cavetti in acciaio, pressoché invisibili.

Foto: Miele

Foto 2:



La cappa Aura, Edizione 6000, di Miele, qui nella versione in acciaio, con la sua linearità conferisce alla zona di cottura un tocco di raffinata eleganza.

Foto: Miele