

Miele

*Macht viel Wind
um Ihren Komfort.*

Die neuen Miele Frischwasserspüler mit Dry+ Technologie.



Miele Professional. Immer Besser.



Maximale Qualität, minimaler Aufwand.

Egal, ob Kita oder Pflegeheim, kleines Hotel oder Krankenhaus – mit den modernen Spülmaschinen und innovativen Technologien von Miele werden Sie den hohen Anforderungen des Alltags immer gerecht. Und in Kombination mit weiteren, zukunftsweisenden Funktionen sorgt unsere neue Generation von Frischwasserspülern für maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.

Innovation für mehr Komfort

Seit Jahren sorgen unsere Gewerbemaschinen für reibungslose Arbeitsabläufe – jetzt haben wir sie durch neue Ausstattungsmerkmale nochmals verbessert. Dank der innovativen Dry+ Technologie und der integrierten Dosierpumpe profitieren Sie von noch mehr Komfort und

weniger Aufwand bei der Geschirrpflege. Zusätzlich sind die neuen Frischwasserspüler Bestandteil unseres Komplettsystems System4Shine und somit stets massgeschneiderte Speziallösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

Ein Frischwasserspüler – unzählige Vorteile.

Höchste Hygiene bei niedrigem Verbrauch

Unsere Frischwasserspüler sind die ideale Lösung für alle, die besonderen Wert auf hygienisch vorbildliche Reinigungsergebnisse, effiziente Abläufe und kurze Laufzeiten legen. Die neueste Maschinengeneration erspart dank der innovativen Trocknungstechnologie Dry+ manuelles Abtrocknen und bietet darüber hinaus eine Vielzahl von individuellen, spülgutspezifischen Programmen für jeden Anwendungsfall – von einem Kurz-Programm für leicht verschmutztes Geschirr über ein Intensiv-Programm für stark verschmutztes Geschirr bis hin zu Gläser-Programmen. Dabei sorgen ein Wasserwechsel nach jedem Spülgang sowie die leistungsstarke Heizpumpe für eine besonders hohe Keimreduktion – und dadurch für überaus hygienische Reinigungsergebnisse.

Auch helfen unsere Frischwasserspüler, Betriebskosten zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, da während Standzeiten kein Wasser auf Temperatur gehalten werden muss. So werden Strom und Wasser nur dann verbraucht, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Entscheiden Sie sich jetzt für Miele Professional und profitieren Sie von höchster Miele Qualität:

- // Top Reinigungsergebnisse
- // Hervorragende Hygiene
- // Mehr Komfort
- // Weniger Aufwand
- // Kurze Laufzeiten
- // Hohe Ergonomie
- // Spülgutspezifische Programme



Das innovative Trocknungssystem Dry+.

Trocknet selbst Kunststoffgeschirr verlässlich in kürzester Zeit.

Weniger Aufwand

Das Trocknungssystem Dry+ sorgt dafür, dass Geschirr und Spülgut – auch aus Kunststoff – nicht nur vorbildlich sauber, sondern trocken aus der Maschine kommen. Dies bedeutet eine enorme Arbeitserleichterung und Zeitersparnis für Sie: Das Geschirr muss nicht mehr mit einem Geschirrhandtuch nachgetrocknet und kann direkt verstaut oder genutzt werden.

Hervorragende Hygiene

Die für die Trocknung verwendete Raumluft wird gefiltert, bevor sie durch das Gebläse in den Spülraum gelangt. Der verwendete Filter stellt sicher, dass Staub und kleinste Partikel aus der Luft herausgefiltert werden und das Geschirr nach der Trocknung vorbildlich sauber bleibt.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- // Trockenes Geschirr
- // Grosse Zeitersparnis
- // Hervorragende Hygiene
- // Weniger manueller Aufwand
- // Ideal für alle Spülgüter, insbesondere Kunststoff



Der Filter sollte in regelmäßigen Abständen erneuert werden. Der Austausch kann bequem von vorn mittels eines Schubfachs erfolgen.

Die vollautomatische / Dosierpumpe.

Dosiert Reinigungsmittel ohne Risiko.

Vorbildliche Prozess- und Mitarbeitersicherheit

Schnell, sicher, hocheffizient: Die integrierte Dosierpumpe steuert zu jedem Spülprogramm über eine Schlauchpumpe vollautomatisch die richtige Menge Flüssigreiniger zu. Dies vermeidet Über- oder Unterdosierungen, senkt den Verbrauch, spart Ressourcen, schont das Budget sowie die Umwelt – und sorgt damit für höchstmögliche Prozess- und Mitarbeitersicherheit.

Platzsparende Konstruktion

Mit der unsichtbaren Unterbringung der Dosierpumpe im Sockelbereich kann auf den Einsatz eines externen Moduls verzichtet werden. Dies spart zusätzlichen Platz, was gerade in kleineren Räumen von Vorteil ist.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- // Optimiertes Handling
- // Effizientere Prozessabläufe
- // Erhöhte Mitarbeitersicherheit
- // Verbesserte Wirtschaftlichkeit
- // Platzsparende Lösung
- // Nachhaltiger Ressourceneinsatz





Mehr Zeit für das Wesentliche.

Weniger Aufwand im Alltag.

Kindergärten und Kitas

Das wertvollste Gut für eine fürsorgliche Kinderbetreuung ist Zeit. Doch zwischen Frühstücksvorbereiten und Fangenspielen bleiben kaum freie Minuten, um sich auch noch um das Geschirr zu kümmern – zumal das oft verwendete Kunststoffgeschirr aufgrund seiner Materialeigenschaften meist manuell nachgetrocknet werden muss. Die Konsequenz: Erzieher(innen) verlieren durch Abtrocknen wertvolle Zeit, die besser in die Betreuung der Kinder investiert werden sollte.

Senioren- und Pflegeheime

Die Betreuungszeit in Senioren- und Pflegeheimen ist knapp kalkuliert: Zwischen Frühstück, Kaffee und Abendbrot hat das Personal kaum Zeit für die Pflege der Patient(inn)en und Bewohner(innen). Hier hilft ein System, das z. B. selbst Kunststoffgeschirr so trocknet, dass es direkt nach dem Spülgang weggeräumt werden kann. Somit gewinnen Pflegekräfte täglich wertvolle Minuten, die für Fürsorge und Betreuung der Bewohner genutzt werden können.



Warum kommt Kunststoffgeschirr immer nass aus der Maschine?

Kunststoff speichert keine Wärme und kühlt schnell aus. Die Folge: Wassertropfen verdunsten nicht, das Kunststoffgeschirr bleibt nass. Bisher musste man Teller, Tassen und Besteck entweder zeitaufwendig manuell abtrocknen oder das Geschirr an der Luft trocknen lassen. Gut, dass es jetzt die neuen Frischwasserspüler gibt.

„Gerade im Herbst und Winter brauchen wir hygienisch einwandfreies Geschirr. Das Immunsystem unserer Kinder ist ohnehin etwas angeschlagen – da müssen wir jede Keimquelle ausschliessen.“

Lisa Vogt, Kindergärtnerin



Mehr Qualität und Komfort für Ihren Alltag.

Was wir auf unsere Fahne schreiben.

Spürbare Alltagserleichterung

Unsere Frischwasserspüler haben vor allem eine Aufgabe: Ihnen den Alltag spürbar zu erleichtern. Deshalb haben wir sie mit neuen Komponenten, modernsten Programmen und innovativen Features ausgestattet, die in puncto Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Zeitmanagement neue Maßstäbe setzen – echte Miele Qualität eben.

Exzellente Reinigungsleistung

Unsere Frischwasserspüler sorgen für perfekte Spülergebnisse und einen sehr hohen Hygienestandard, der gewerbliche Anforderungen deutlich übertrifft. Erreicht wird dies mit einem Wasserwechsel, der nach jedem Spülgang durchgeführt wird. Abschliessend erfolgt das gründliche Nachspülen mit einer dem Spülgut angepassten Temperatur.

Makellose Trocknungsergebnisse

Durch die innovative Dry+ Technologie kommt selbst Kunststoffgeschirr trocken aus der Spülmaschine. Zeitaufwendiges manuelles Abtrocknen mit einem Geschirrtuch entfällt komplett – Anwender sparen dadurch wertvolle Zeit im Alltag.

Vorbildliche Hygiene

Dank des regelmässigen Wasserwechsels und der hohen Nachspültemperaturen in Kombination mit langen Haltezeiten sorgen Frischwasserspülmaschinen für besonders sauberes und hygienisches Geschirr. Für mehr Schutz – nicht nur in der Erkältungszeit.

Nachhaltiges System

Durch kurze Programmlaufzeiten, den Einsatz recyclingfähiger Materialien und eine optimierte, hocheffiziente Spültechnologie werden so wenig Wasser, Energie, Reinigungsmittel und Ressourcen wie möglich verwendet.

Kurze Programmlaufzeiten

Optimale Reinigungsergebnisse in kürzester Zeit – dank Anschlüssen für Warmwasser und Drehstrom, einer intelligenten Spültechnik und einer leistungsstarken Heizpumpe benötigt ein Durchlauf im SuperKurz-Programm nur 5 Minuten.

Höchster Bedienkomfort

Alle Programme sind sehr schnell anwählbar und lassen sich ganz einfach starten. Für eine noch grössere Zeiterparnis können Programme mit der Startvorwahl auch bis zu 24 Stunden im Voraus geplant werden.



Mit „System4Shine“ bieten wir ein **Komplettpaket aus einer Hand** für alle Spüllösungen: Das System ist auf alle Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt und umfasst:

- **Innovative Frischwasserspüler** für optimale Reinigungsergebnisse
- **Abgestimmte Reinigungschemikalien** für perfekte Reinigungsergebnisse und langfristigen Werterhalt
- **Individuelles Zubehör** für alle Anforderungen (z. B. Körbe passend zu Ihrem Geschirr)
- **Ein flächendeckendes Service-netz** für eine kompetente Beratung und schnelle Reaktionszeiten



Daten, Fakten, technische Spezifikationen.

Die neuen Frischwasserspüler im Detail.



PG 8056 (U)¹⁾

Ausstattung

Trocknung Dry+	–
AutoOpen/AutoClose	–
TouchControl Bedienung	•
Interner Wasserenthärter	•
Sprühnebel-Dampfkondensator	–

Leistung

Kürzeste Programmlaufzeit ²⁾	[min]	5
Max. Reinigungsleistung ²⁾	[Teller/h ohne Besteckköcher]	456
Kürzeste Programmlaufzeit mit Dry+ ²⁾	[min]	–
Max. Nachspültemperatur	[°C]	70

Dosiereinrichtungen

Kombidosiergerät in der Tür für Reiniger (Pulver/Tab) und Klarspüler	•
Interne Dosierpumpe für flüssiges Reinigungsmittel	–
Salzgefäß in der Tür	•
Anschlussmöglichkeit externe Dosiergerät	•

Bauform und Abmessungen

Standgerät/Unterbaugerät	•/•	
Aussenverkleidung Edelstahl/Lotosweiss	•/•	
Aussenmasse Standgerät H/B/T	[mm]	835–895/598/580
Aussenmasse Unterbaugerät H/B/T	[mm]	820–880/598/580
Breite der Einbaunische	[mm]	600
Spülraummasse H/B/T	[mm]	559/536/O: 474/U: 516

Elektroanschluss

3N AC 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A	•	
Gesamtanschluss	[kW]	8,9
Umschaltbar auf 1N AC 230 V, 50 Hz	•	



SPEEDair



HYGIENE



HYGIENEair



HYGIENEplus



BRILLIANT

PG 8096 U AE Dry+ und DOS
PG 8096 AE Dry+ und DOS

PG 8059 (U)¹⁾

PG 8099 AE Dry+ U DOS

PG 8057 TD (U)¹⁾
PG 8057 AE TD DOS

PG 8058 U DOS

•	–	•	–	–
–	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	•	–	•	•
5	5	5	5	5
456	456	456	456	340 Gläser, 1.950 Besteckteile
16	–	22	–	–
80	85	85	93	83
•	•	•	•	•
•	–	•	–/•	–
•	•	•	•	•
–	•	–	•	–
•/•	•/•	•/•	•/•	–/•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
835–895/598/580	835–895/598/600	835–895/598/580	835–895/598/600	–
820–880/598/580	820–880/598/600	820–880/598/580	820–880/598/600	820–880/598/600
600	600	600	600	600
559/536/O: 474/U: 516	559/536/O: 474/U: 516	559/536/O: 474/U: 516	559/536/O: 474/U: 516	559/536/O: 474/U: 516
•	•	•	•	•
8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
•	•	•	•	•

¹⁾ Die Unterbauvarianten sind durch ein „U“ im Gerätenamen gekennzeichnet.

²⁾ Angaben beziehen sich auf einen Anschluss an 3N AC 400 V, 50 Hz, Warmwasser 65 °C.

The Miele logo consists of the word "Miele" in a white, bold, serif font, centered within a dark red rectangular background.

Miele

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 56 417 27 51
Telefax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/professional
professional@miele.ch

Folgen Sie uns:
<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Reparatur- und Pikettservice
Telefon 0848 551 67