


Miele

System4Shine

Das professionelle Spülsystem für Glanz, Hygiene und Wirtschaftlichkeit

Miele Professional. Immer Besser.



 **System4Shine**





System4Shine

Bereit für jede Herausforderung –
mit perfekt abgestimmten Komponenten
aus einer Hand

Erstklassige Reinheit bei Gläsern, Geschirr und Besteck – das muss eine Spülmaschine mindestens leisten. Im professionellen Einsatz bestehen allerdings weitere Herausforderungen, seien es kürzeste Programmlaufzeiten in der Gastronomie, sichere Hygiene in Pflegeheimen oder das Spülen von sperrigen Kisten und Tablett im Handwerk. System4Shine von Miele Professional ist das leistungsfähige und individuell konfigurierbare Spülsystem, mit dem Sie in jeder Hinsicht optimale Ergebnisse erzielen.

Spülmaschinen –

zuverlässige Leistung als Basis für perfekte Resultate

- ProfiLine-Spülmaschinen zur perfekten Integration in Küchenzeilen
- Frischwasser-Spülmaschinen für Hygienesicherheit
- Tank-Spülmaschinen für kürzeste Laufzeiten
- Durchschub-Spülmaschinen für maximale Chargenleistungen

Zubehör –

höchste Materialschonung, Wasserqualität und Ergonomie

- Körbe und Einsätze für die schonende Reinigung selbst empfindlicher Gläser
- Optimale Wasserqualität für perfekte Spülergebnisse (Enthärtung, Teil-/Vollentsalzung, Umkehrosmose)
- Dosiermodule zur automatischen Dosierung für wirtschaftliches Arbeiten
- Sockel und Unterbauten für ergonomisches Be- und Entladen

Spülchemie –

glänzende Spülresultate und langfristiger Werterhalt

- Reiniger und Klarspüler der Serie ProCare Shine
- Konzipiert für Spülmaschinen von Miele Professional
- Effektive und wirtschaftliche Spülprozesse
- Geprüfte Maschinenverträglichkeit

Service –

Kundendienst und Beratung in sprichwörtlicher Miele Qualität

- Flächendeckendes Netz von Servicetechnikern
- Kurze Reaktionszeiten, schneller Vor-Ort-Service
- Bedarfsgerechte Wartungsverträge
- Beratung schon bei der Bedarfsermittlung und Finanzierung







Spülmaschinen ProfiLine

Überzeugend in Leistung und Design

Überall dort, wo Haushaltsgeräte an ihre Grenzen stossen, leisten die Spülmaschinen der Baureihe ProfiLine glänzende Arbeit. Mit Programmlaufzeiten ab 17 Minuten sind sie die perfekte Wahl für Nutzer, bei denen es regelmässig auf erstklassige Spülresultate binnen kurzer Zeit ankommt. Mit ihrer komfortablen Bedienung und der perfekten Integration in hochwertige Küchenzeilen sind sie ideal geeignet für Büros, Präsentationsräume und Kanzleien, aber auch für Privathaushalte mit gehobenen Ansprüchen.

Überzeugende Reinigungsleistung

- Kürzeste Programmlaufzeit ab 17 min
- Ideal geeignet für das Spülen grösserer Mengen von Geschirr, Tellern und Gläsern wie z. B. in Tee- oder Spülküchen
- Flexible Körbe sorgen für eine grosse Kapazität, individuelle Beladungsmöglichkeiten und sehr gute Spül- und Trocknungsergebnisse

Komfortable Bedienung

- Einfache Bedienung mit Klartextanzeige und automatischer Dosierung von Flüssigreiniger (nachkaufbares Zubehör)
- Durch die AutoOpen Trocknung öffnet sich die Tür des Geschirrspülers am Ende des Spülprogramms automatisch und garantiert so perfekte Trocknungsergebnisse
- Flexible Aufstell- und Einbaumöglichkeiten
- Die Vernetzung des Geschirrspülers ermöglicht es, dass jederzeit und überall mit dem Gerät kommuniziert werden kann

Hohe Wirtschaftlichkeit

- Labelprogramm Energieeffizienzklasse A++
- Die neuen ProfiLine Geschirrspüler verbrauchen durchschnittlich 10% weniger Energie und 20 % weniger Wasser als die Vorgängerserie
- Spülgutspezifische Programme für eine strahlende und effiziente Reinigung

Spülmaschinen ProfiLine

Frischwasser-Spülsystem



Spülmaschine	PG 8130	PG 8130 U	PG 8130 U/i
Leistung [Massgedecke/Charge]	13	13	13
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	17	17	17
Programme	8	8	8
Aussenmasse ohne Deckel H/B/T [mm]	845–880/598/600	805–840/598/600	805–870/598/570
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C
Wasserenthärter	•	•	•
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•	•
Gesamtanschlusswert [kW]	8,3	8,3	8,3

PG 8130, PG 8130 U, PG 8130 U/i

- Einstiegsmodelle für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms, Kanzleien
- Ideal für bis zu 5 Spülgänge pro Tag

Plus

- Geringer Energieverbrauch, Energieeffizienzklasse A++
- Serienmässig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- WiFiConn@ct serienmässig (W-Lan Anschluss)

Spülmaschinen ProfiLine

Frischwasser-Spülsystem



Spülmaschine	PG 8131 i	PG 8132 SCi XXL	PG 8133 SCVi XXL
Leistung [Massgedecke/Charge]	13	14	14
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	17	17	17
Programme	8	8	8
Aussenmasse H/B/T [mm]	805–870/598/570	845–910/598/570	845–910/598/570
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C	KW oder WW bis 60°C
Wasserenthärter	•	•	•
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•	•
Gesamtanschlusswert [kW]	8,3	8,3	8,3

PG 8131 i, PG 8132 SCi XXL, PG 8133 SCVi XXL

- Designorientierte Spülmaschinen für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms, Kanzleien, Kochstudios und privaten Haushalten
- Ideal für bis zu 5 Spülgänge pro Tag

Plus

- Geringer Energieverbrauch, Energieeffizienzklasse A++
- 3D-Besteckschublade+ (PG 8132 SCi XXL, PG8133 SCVi XXL)
- Serienmässig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- WiFiConn@ct serienmässig (W-Lan Anschluss)





Gewerbe-Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Perfekte Reinheit und Hygiene

Die Frischwasser-Spülmaschinen von Miele Professional schaffen professionelle Reinheit und Hygienesicherheit – auf 2 Spülebenen und bis zu 40 Mal am Tag. Ihr einzigartiges Frischwasser-Spülsystem arbeitet darüber hinaus besonders wirtschaftlich. Das macht die Maschinen zur idealen Wahl für Hotellerie und Gastronomie, aber auch für Kindergärten, Schulen und Heime mit ihren besonderen Anforderungen.

Hoher Bedienkomfort

- Übersichtliches Bedienfeld
- Laufende Anzeige von Maschinen- und Programmstatus
- Schnelle Anwahl des gewünschten Programms
- Automatische Dosierung von flüssigen Reinigungsmedien

Perfekte Spülergebnisse in jeder Situation

- Programme für jedes Spülgut und jeden Verschmutzungsgrad
- Gründliche und materialschonende Reinigung
- Einfache Anpassung aller wichtigen Programmparameter
- Optimale Trocknungsergebnisse mit der Trocknung Dry+

Herausragende Wirtschaftlichkeit

- Hohe Spüleistung und Effizienz
- Sparsamer Einsatz von Wasser, Energie und Spülchemie
- EnergieSpar-Programm für minimale Verbräuche
- Langlebige und wartungsarme Maschinenkonstruktion

Gewerbe-Spülmaschinen

Frischwasser-Spülsystem



Spülmaschine	PG 8055 U	PG 8056 (U)* / DOS	PG 8096 (U)* / DOS
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	225/15	456/24	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	8	5	5
Programme	11	13	13
Trocknung Dry+	-	-	•
Aussenmasse Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/580	820-880/598/580	820-880/ 598/580
Aussenmasse Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/580	835-895/598/580	835-895/598/580
Breite der Einbaunische [mm]	600	600	600
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C
Sprühnebel-Dampfkondensator	-	-	-
Integrierter Wasserenthärter	•	•	•
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•	•
Gesamtanschlusswert [kW]	8,9	8,9	8,9

PG 8055 U und PG 8056 (U)* / DOS

- Für Hotellerie, Gastronomie, Vereinsheime und Schulen
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsqualität und Reinigungshygiene

Plus

- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Unterbaubar in eine Küchenzeile; optional freistehende Installation

Optional

- Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger (PG 8056/U DOS)
- Einsatz von Kunststoffkörben auf zwei Ebenen mit optionalen Edelstahllafetten möglich

Spülmaschine PG 8096 (U)* / DOS

- Für Hotellerie, Gastronomie, Vereinsheime, Schulen, Kindergärten
- Frischwasser-Spülsystem für beste Leistungen in Reinigung und Trocknung

Plus

- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+
- Als Stand- oder Unterbaugerät erhältlich
- Unterbaugerät zum Einbau in eine Küchenarbeitszeile

Optional

- Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger
- Einsatz von Kunststoffkörben auf zwei Ebenen mit optionalen Edelstahllafetten möglich

Gewerbe-Spülmaschinen

Frishwasser-Spülsystem



Spülmaschine	PG 8059 (U)* / DOS	PG 8099 (U)* / DOS	PG 8057 TD (U)* / DOS
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	456/24	456/24	456/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5	5	5
Programme	13	13	13
Trocknung Dry+	-	•	-
Aussenmasse Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/600	820-880/598/580	820-880/598/600
Aussenmasse Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/600	835-895/598/580	835-895/598/600
Breite der Einbaunische [mm]	600	600	600
Wasseranschlüsse	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C	KW und WW bis 65°C
Sprühnebel-Dampfkondensator	•	-	•
Integrierter Wasserenthärter	•	•	•
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•	•
Gesamtanschlusswert [kW]	8,9	8,9	8,9
max. Nachspültemperatur [°C]	85	85	93

PG 8059 (U)* / DOS und PG 8057 TD (U)* / DOS

- Für Altenheime, Krankenhäuser und Kindergärten
- Frishwasser-Spülsystem für beste Reinigungsqualität und Reinigungshygiene

Plus

- Standardmässige Nachspültemperatur mit 85°C (PG 8059)
- Thermische Desinfektion mit 93°C Nachspültemperatur und max. 10 min Temperaturhaltezeit (PG 8057 TD)
- AutoOpen/AutoClose Türautomatik
- Unterbaubar in eine Küchenzeile; optional freistehende Installation

Optional

- Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger
- Einsatz von Kunststoffkörben auf zwei Ebenen mit optionalen Edelstahllafetten möglich

PG 8099 (U)* / DOS

- Für Altenheime, Krankenhäuser und Kindergärten
- Frishwasser-Spülsystem für beste Leistungen in Reinigung und Trocknung

Plus

- Spezielle Hygieneprogramme
- Standardmässige Nachspültemperatur von 85°C (nicht im Super Kurz Programm)
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+
- AutoOpen/AutoClose Türautomatik
- Als Stand- oder Unterbaugerät erhältlich
- Unterbaugerät zum Einbau in eine Küchenarbeitszeile

Optional

- Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger
- Einsatz von Kunststoffkörben auf zwei Ebenen mit optionalen Edelstahllafetten möglich

Gewerbe-Spülmaschinen

Frishwasser-Spülsystem



Spülmaschine	PG 8058 U /DOS
Theoretische Leistung [Gläser/Besteckteile/Körbe/h]	340/1.950/24
Kürzeste Programmlaufzeit [min]	5
Programme	13
Trocknung Dry+	-
Aussenmasse Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/600
Breite der Einbaunische [mm]	600
Wasseranschlüsse	KW und WW bis 65°C und VE-/TE-Wasser *
Sprühnebel-Dampfkondensator	•
Integrierter Wasserenthärter	•
Elektroanschluss 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Gesamtanschlusswert [kW]	8,9
max. Nachspültemperatur [°C]	85

* voll- oder teilentsalztes Wasser für die Nachspülphase

PG 8058 U /DOS

- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung
- Frishwasser-Spülsystem für beste Reinigungsqualität und Reinigungshygiene

Plus

- Gläserchonende Programme mit abgesenkten Reinigungstemperaturen
- Perfect GlassCare: Glanz und Schonung durch optimal abgestimmte Wasserhärte
- Anschluss für voll- oder teilentsalztes Wasser für die Nachspülphase
- Individuelle Korbausstattung mit Standardkörben oder Kunststoffkörben
- AutoOpen/AutoClose Türautomatik
- Unterbaubar in eine Küchenzeile; optional freistehende Installation

Optional

- Interne Dosierpumpe für flüssige Reiniger



Riedel Glas empfiehlt Miele Professional Spülmaschinen!







Gewerbe-Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Höchste Durchsätze und Wirtschaftlichkeit

Glänzende Gläser, perfekt gereinigtes Geschirr und funkelndes Besteck: Die Tank-Spülmaschinen von Miele Professional überzeugen durch erstklassige Spülergebnisse – und noch viel mehr. Kurze Laufzeiten, ein sparsamer Einsatz von Wasser, Strom und Spülchemie und die bestmögliche Schonung des wertvollen Spülguts machen sie zu zuverlässigen Leistungsträgern in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

Hoher Bedienkomfort

- Übersichtliches Full-Touch Display
- Anzeige von Maschinen- und Programmstatus (Symbole und Farbwechsel)
- Schnelle Anwahl des gewünschten Programms

Perfekte Spülergebnisse in jeder Situation

- Programme für jedes Spülgut und jeden Verschmutzungsgrad
- Gründliche und materialschonende Reinigung
- Einfache Anpassung aller wichtigen Programmparameter
- Mit integrierter Umkehrosmose für absolute Gläser-Brillanz ohne Nachpolieren

Dosiervarianten für jeden Bedarf

- Ausstattungsvarianten mit internen Dosierpumpen und Saugglanzen für externe Reinigerkanister
- Platzsparende Ausstattungsvarianten mit internen Reinigertanks und Dosierpumpen

Herausragende Wirtschaftlichkeit

- Hohe Spüleistung und Effizienz
- Sparsamer Einsatz von Wasser, Energie und Spülchemie
- Anwählbare Eco-Option für minimale Verbräuche
- Langlebige und wartungsarme Maschinenkonstruktion

Gewerbe-Spülmaschinen

Tank-Spülsystem / Frontladesystem



Gewerbespülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 701
Maximale theoretische Leistung [Körbe/h]	77
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	47*
Maximale Umwälzleistung [l/min]	200
Standard- und Zusatzprogramme	3 + 4
Interne Tanks für Reiniger und Klarspüler (DOS)	Optional (T 637 mm)
Interne Umkehrosmose (RO)	Optional (H 820–855 mm)
Aussenmasse (inkl. höhenverstellbarer Füße, ohne Reinigertanks) H/B/T [mm]	725–760/460/617
Korbmasse [mm]	400 x 400
Wasseranschluss	KW oder WW bis 60 °C
Gesamtanschlusswert (Dreh-/Wechselstrom) [kW]	9,7/4,1

PTD 701

- Gläser-Spülmaschine mit Tank-Spülsystem
- Perfekt für den Einsatz im Thekenbereich

Plus

- Maximale Reinigungsleistung:
1.532 Gläser/h**
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

Optional

- Individuelle Korbausstattung
- Interne Reinigertanks
- Interne Umkehrosmose

Gewerbe-Spülmaschinen

Tank-Spülsystem / Frontladesystem



Gewerbespülmaschine mit Tank-Spülsystem	PTD 703
Maximale theoretische Leistung [Körbe/h]	65
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	55*
Maximale Umwälzleistung [l/min]	200
Standard- und Zusatzprogramme	3 + 4
Interne Tanks für Reiniger und Klarspüler (DOS)	Optional (T 637 mm)
Interne Wasserenthärtung (WES)	Optional
Aussenmasse (inkl. höhenverstellbarer Füße, ohne Reinigertanks) H/B/T [mm]	820–855/600/617
Korbmass [mm]	500 x 500/500 x 530
Wasseranschluss	KW oder WW bis 60 °C
Gesamtanschlusswert (Dreh-/Wechselstrom) [kW]	9,7/4,1

PTD 703

- Universell einsetzbare Spülmaschine mit Tank-Spülsystem für den Dauerbetrieb in der Spülküche

Plus

- Maximale Reinigungsleistung:
1.170 Teller/h
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile

Optional

- Individuelle Korbausstattung
- Interne Reinigertanks
- Basisausstattung ohne interne Pumpen für Reiniger und Klarspüler
- Interner Wasserenthärter

Tank-Spülsystem / Korbdurchschub



Spülmaschine	PG 8172 (10,8 kW Boiler)	PG 8172 Eco (6,4 kW Boiler)
Theoretische Leistung [Teller/Körbe/h]	1296/72	1296/72
Kürzeste Programmlaufzeit [sec]	50*	50*
Standard- und Zusatzprogramme	3 + 4	3 + 4
Aussenmasse H (geöffnet)/B/T [mm]	1515 (1995) 635/750	2195 (2195) 635/750
Wasseranschlüsse	KW oder WW bis 60°C	KW
Wärmerückgewinnung	•	•
Wasserenthärter bis 60°C / max. Wasserhärte 25°dH	Je nach Ausführung	Je nach Ausführung
Elektroanschluss 3N AC 380–415 V, 50 Hz	•	•
Elektroanschluss 3 AC 230 V, 50 Hz	–	•
Elektroanschluss 1N AC 230–240 V, 50 Hz	–	•
Gesamtanschlusswert, je Elektroanschluss [kW]	8,3—15,7	5,1—10,9

PG 8172

- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung
- Tank-Spülsystem für den Dauerbetrieb in der Spülküche

Plus

- Produktvariante mit interner Dosiereinheit
- Individuelle Ausstattung mit Körben und Tischen

Optional

- Automatische Haubenöffnung
- Interner Wasserenthärter

PG 8172 Eco

- Für Hotellerie, Gastronomie und Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung
- Tank-Spülsystem für den Dauerbetrieb in der Spülküche

Plus

- Produktvariante mit interner Dosiereinheit
- Individuelle Ausstattung mit Körben und Tischen

Optional

- Automatische Haubenöffnung
- Interner Wasserenthärter

Abluft- und Abwasser-Wärmerückgewinnung ermöglichen eine Reduktion der Energiekosten um bis zu 20 % pro Spülgang.







Zubehör von Miele Professional

Für optimale Spülresultate und Ergonomie

Die perfekte Ergänzung für Ihre Spülmaschine von Miele Professional: Mit dem praxisgerechten Zubehör in sprichwörtlicher Miele Qualität erzielen Sie noch mehr Effektivität, Ergonomie und Materialschonung bei allen Arbeitsschritten in der Spülküche – und profitieren so in jeder Anwendungssituation von der vollen Leistungsfähigkeit Ihrer hochwertigen Spülmaschine.

Zubehör für perfekte Arbeitsabläufe

Mit dem Zubehör von Miele Professional integrieren Sie die Arbeitsabläufe beim Geschirrspülen in eine reibungslose, effiziente Organisation – gerade auch in Situationen mit einem begrenzten Raumangebot.

- Stapelbare Kunststoffkörbe für Transport und Aufbewahrung grosser Geschirr- und Gläsermengen
- Offene, kunststoffbeschichtete Drahtkörbe ermöglichen ein hervorragendes Reinigungsergebnis und eine schnelle Trocknung des Spülguts
- Dosiermodul für die vollautomatische Zugabe flüssiger Reinigungsmittel
- Dampfschutz, Rückwände und Ausgleichsblenden für die perfekte Integration der Spülmaschine in bestehende Küchenzeilen
- Sockel und Unterbauten für eine ergonomisch günstige Arbeitshöhe bei freistehenden Spülmaschinen

Wasseraufbereitung für fleckenlosen Glanz und Werterhalt

Viele Spülmaschinen von Miele Professional sind bereits ab Werk mit einer internen Wasserenthärtungsanlage ausgestattet. Für Aufstellorte mit einem sehr hohen Härtegrad des Leitungswassers und für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem, die keinen integrierten Enthärter besitzen, stehen zusätzliche externe Aufbereitungssysteme zur Verfügung.

- Pendel-/Monoenthärter Aqua-Soft für die kontinuierliche/semikontinuierliche Entnahme von Weichwasser bei Wasserhärten bis 40 °dH
- Teil- und Vollentsalzungspatronen für die Aufbereitung von bis zu 800 Liter Leitungswasser pro Stunde
- FlowMeter und ConductivityMeter für die Anzeige der Patronenerschöpfung
- Armaturen für die Wasserentnahme und Aufnahmeschränke für 2 Entsalzungspatronen



ProCare Shine von Miele Professional

Perfekt abgestimmte Reiniger und Klarspüler

Die Reiniger und Klarspüler der Serie ProCare Shine wurden eigens für den Einsatz in Miele Spülmaschinen konzipiert. Mit ihrer sorgfältig abgestimmten Formulierung ermöglichen sie professionelle Geschirrpflege und garantieren ideale Maschinenverträglichkeit, die durch Wirtschaftlichkeit überzeugt und mit Glanzleistungen begeistert.




Unnachgiebig gegen Verschmutzungen, schonend zum Material

- Perfekte Abstimmung auf die Spülsysteme von Miele Professional
- Geprüfte Maschinenverträglichkeit
- Erstklassige Resultate bei sparsamem Ressourceneinsatz
- Flüssigreiniger für automatische Dosierung
- Reinigerpulver und Reinigertabs für manuelle Dosierung

Mit 6 einfachen Fragen zum richtigen Produkt:

www.miele.ch/pro/kaufberater-procare-shine



Produkt	Eigenschaften
ProCare Shine 10 A	<ul style="list-style-type: none">• Alkalischer Flüssigreiniger• Besonders grosse Reinigungskraft für hartnäckige Verschmutzungen mit Stärke, Eiweiss, Tee/Kaffee• Nicht geeignet für Alu und Silber
ProCare Shine 10 GC	<ul style="list-style-type: none">• Alkalischer Flüssigreiniger• Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel (DE/038/063)• Universell einsetzbar mit guter Reinigungsleistung (bei hartnäckigen Kaffee- und Teerückständen wird ProCare Shine 10 A auf Grund der besseren Bleichleistung empfohlen)• Besonders geeignet für das Spülen von Gläsern• Geeignet für alkalifestes Spülgut, auch für Silber
ProCare Shine 10 MA	 <ul style="list-style-type: none">• Mildalkalischer Flüssigreiniger• Universell einsetzbar bei leichten bis mittleren Verschmutzungen• Besonders einfache Handhabung
ProCare Shine 11 OB	<ul style="list-style-type: none">• Pulverförmiger Reiniger• Besonders grosse Reinigungskraft bei hartnäckigen Verschmutzungen mit Stärke, Eiweiss, Tee/Kaffee
ProCare Shine 12 GC	 <ul style="list-style-type: none">• Reinigertabs• Universell einsetzbar bei leichten bis mittleren Verschmutzungen• Besonders einfaches Handling dank wasserlöslicher Folie• Auszeichnung mit dem EU Ecolabel (AT/038/006)
ProCare Shine 40	<ul style="list-style-type: none">• Flüssiger Klarspüler• Universell einsetzbar
ProCare Shine 40 GC	 <ul style="list-style-type: none">• Flüssiger Klarspüler• Ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel (DE/038/066)• Universell einsetzbar• Schaumreduzierende Wirkung



Service von Miele Professional

Leistungsstark und mehrfach ausgezeichnet

Miele Professional bedeutet herausragende Qualität – auch beim Service. Unser flächendeckendes Netz von Kundendiensttechnikern ist in der Lage, einen Vor-Ort-Service binnen 24 Stunden zu gewährleisten. Nicht von ungefähr wird der Miele Werkkundendienst seit Jahren wiederholt mit Spitzennoten für herausragende Dienstleistungen ausgezeichnet.



Rundum-Service von Anfang an

- Umfassende Beratungsleistungen schon vor dem Kauf
- Bedarfsanalyse, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Finanzierungsangebote
- Unterstützung bei der Auswahl und Konfiguration der optimalen Maschine
- Professionelle Begleitung von Anlieferung, Installation und Inbetriebnahme

Individuelle Serviceverträge und Überprüfungen

- Regelmässige Kontrolle und Wartung
- Optimale Effizienz und Laufsicherheit der Maschine
- Vertragsmodelle mit bedarfsgerechtem Leistungsumfang

Service für professionelle Ansprüche

- Qualitätsservice mit einem dichten Netz von Servicetechnikern (in der Schweiz über 30 Techniker)
- Kurze Anfahrtszeiten und Vor-Ort-Service binnen 24 Stunden
- 90 % der Servicefälle werden direkt beim Erstbesuch erledigt
- Garantiert: Funktionswichtige Original-Ersatzteile bis 15 Jahre nach Auslauf des Maschinenmodells verfügbar

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 56 417 27 51
Telefax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/professional
professional@miele.ch

Folgen Sie uns:
<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Reparatur- und Pikettservice
Telefon 0848 551 670

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmässig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr grosser Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.