

Miele

Moins de virus. Mieux respirer.

Filtration maximale. Moins de bruit :
le nouveau purificateur d'air performant **Miele AirControl**.

Miele Professional. Immer Besser.

99,995 %
de filtration de l'air.

100 %
confortable.

Un air propre – Made by Miele.

Le nouvel AirControl de Miele rend à nouveau notre vie et notre collaboration plus agréable. Le purificateur d'air performant assure une protection maximale contre les virus grâce à la filtration d'air dans un système de filtration à cinq niveaux, filtre d'efficacité optimale HEPA H14 inclus. Simple, silencieux et fiable, cet appareil assure un confort parfait pour une utilisation dans un environnement professionnel.

Le Miele AirControl est disponible dans les trois variantes suivantes, PAC 1045, PAC 1080 et PAC 1200, pour des surfaces de pièces allant jusqu'à 200 m².

www.miele.ch/pro/aircontrol



Miele AirControl

Caractéristiques techniques

La protection contre les virus est aussi une question de technologie

La série d'appareils Miele AirControl propose, à vous, à vos collaborateurs, aux invités, clients et écoliers, une protection sûre dans des espaces clos. Ces appareils sont aussi silencieux que pratiques. Le Miele AirControl est disponible pour les pièces ayant une surface allant jusqu'à 200 m². Lors que vous combinez plusieurs appareils, l'air peut également être filtré de manière fiable dans des espaces plus grands.

Points forts du Miele AirControl PAC 1080

- **Système de filtre à cinq niveaux, filtre HEPA H14 incl.** avec une classe de filtration $\geq 99,995\%$ pour les particules et pollens comprenant des virus (Corona entre autres)
- **Élimination fiable des odeurs** grâce au filtre à charbon actif
- **Renouvellement d'air six fois**, puissance de ventilation allant jusqu'à 1'300 m³/h
- **Confort et sécurité** assurés grâce aux programmes automatiques (par ex. réglages des périodes de marche)
- **Manipulation sûre et stable** – idéal pour les espaces publics (par ex. écoles)
- **Inactivation thermique d'agents pathogènes** dans le filtre grâce au Miele ThermoControl
- **Service client Miele Professional intégral**, livraison, installation, remplacement de filtre, maintenance
- **Utilisation mobile et flexible** grâce aux roulettes stables
- **Surveillance de la qualité de l'air** grâce au capteur CO₂. En mode automatique CO₂, la puissance de ventilation s'adapte à la qualité de l'air et permet, en fonction de l'utilisation, un fonctionnement nettement plus silencieux qu'en cas de réglages de puissance fixes



Caractéristiques produits	PAC 1045	PAC 1080	PAC 1200
Taille max. recommandée de la pièce	45 m ²	80 m ²	200 m ²
Puissance de ventilation	740 m ³ /h	1'300 m ³ /h	3'000 m ³ /h
Volume vérifié selon la norme EN ISO 11204 à une hauteur de 1,55 m et un éloignement d'1 m	25–52 dB(A)	25–63 dB(A)	33–73 dB(A)
Système de filtre à cinq niveaux, HEPA H14 inclus	✓	✓	✓
Miele ThermoControl	✓	✓	✓
Dimensions (L x l x h)	500 x 500 x 1'270 mm	500 x 500 x 1'270 mm	700 x 700 x 1'300 mm
Sélection de programme : manuel et automatique (durée programmable, contrôle du CO ₂ , combinaison)	✓	✓	✓
Commande/Affichage : LCD + clavier à membrane	✓	✓	✓
Fonction de ventilation Booster	✓	✓	✓
Capteur de CO ₂ intégré	✓	✓	✓
Poids	77 kg	77 kg	117 kg
Numéro matériel	11929680	11929690	11929700
EAN	4002516497349	4002516497356	4002516497363
PU** hors TVA/hors TAR	CHF 3'190.–	CHF 3'890.–	CHF 4'990.–
Consommation max. (ThermoControl incl.)	1'350 W	1'350 W	1'850 W
Consommation max. fonctionnement normal*	130 W	425 W	1'280 W

* Réglage : puissance de ventilateur 100 %, sans ThermoControl

** Prix de vente recommandé sans obligation